

## Návod na použití

# Mlýnkoodstopkovač DMC,DMCI,DMCIG



**Technické informace:**

Rozměr: 1200 x 750 x 970

Výkon: 1500 - 2000 Kg/hod

Váha: 54kg

Mlýnkoodstopkovače řady DMC s motorem 1 hp. Nylonové nebo gumové mačkací válce zajišťují šetrné pomletí hroznů a odstopkovací hřídel provede následné oddělení třapin, které jsou odvedeny pryč z mlýnku. Namleté bobule propadají do kádě pod mlýnkem. Rám je vyroben z pevného nerezového profilu.

### **Použití**

1. Je vhodné před započítím práce důkladně očistit stroj, ale pozor, aby se voda nedostala do motoru.
2. Připojit napájecí kabel s vidlicí motoru do sítě a stiskněte zelené tlačítko START
3. Nasypeme hrozny do násypky horní části stroje; motorem poháněný šroub dopraví hrozny na dva válce, které je protlačí, projdou do části v zařízení, kde se při rotačním pohybu oddělí bobule od stopek; přes otvory mřížky propadnou níže do kontejneru rozdrčené bobule spolu se šťávou. Zařízení odstranění stopky je konstruováno tak, že během svého šroubovitého pohybu zůstane stroj čistý od stopek.
4. Po ukončení práce, vypnout stroj stiskem červeného tlačítka STOP.
5. Pokud v průběhu práce by stroj náhle ztratil výkon a aby se opět obnovila činnost musí se stisknout zelené tlačítko Start. Motor je vybaven jističem, aby se zabránilo náhodnému spuštění stroje. Jistič je namontován na motoru, aby se tak zabránilo při náhlém výpadku dodávky elektrické energie, samovolnému zapnutí stroje a předejít tak tím závažným nehodám provozovatele.

**UPOZORNĚNÍ** - nevkládat za chodu stroje ruce dovnitř násypky, dále pod vyústění vyfukovaných částí stopek, zabránit jejich volnému pohybu, které by jinak mohli poranit provozovatele.

### **Bezpečnostní pokyny**

Nesprávné použití a údržba, mohou způsobit poranění osob nebo možné poruchy stroje.

- Použijte náš stroj po přečtení manuálu. Pokud jej nemáte - požádat o kopii autorizovaného prodejce.

- Nedovolte použití stroje dětem, osobám nepovolaným.
- Manipulovat se strojem musí provádět dvě dospělé osoby, kteří uchopí stroj za čtyři trubkové držáky umístěné na okraji.
- Stroj musí být umístěn na nádrži, kádi, kontejneru nebo stativu, vyžaduje-li samostatně. Musí být umístěny tak, aby stonky ze stroje nepadaly do kontejneru. Je důležité, aby stativ nebo kád', na kterých bude stroj pracovat, měly rovný, zpevněný a čistý podklad, tak aby v průběhu zpracování, všechny rázy nebo vibrace nádoby neovlivnily stabilitu a nevzniklo tak nebezpečí pro provozovatele.

### **Údržba**

- K mazání používejte minerální oleje pro mazání. Zařízení k odstranění třápin běží na uzavřených kuličkových ložiscích, takže nevyžadují mazání.
- Je pravděpodobné, že po několika letech dojde k zvýšení hlučnosti v tomto případě zkontrolujte výši opotřebení kuličkových ložisek a případně je vyměňte.
- Po ukončení práce stroj očistěte, odstraňte zbytky a nečistoty. Zakrytím chraňte před prachem a deštěm.

### **Garance**

Zaručených 24 měsíců od data prodeje. Výrobky jsou důkladně testovány a odzkoušeny. Záruka se nevztahuje na závady z důvodu nesprávného používání a údržby stroje.