

Návod na použití

Mlýnkoodstopkovač "GRIFO" DMA ruční



Technické informace:

Rozměr: 1200 x 750 x 970

Výkon: 1500 Kg/hod

Váha: 39kg

Mlýnkoodstopkovač GRIFO - DMA lakovaný ruční. Nylonové mačkácí válce zajišťují šetrné pomletí hroznů a odstropkovací hřídel provede následné oddělení třepin, které jsou odvedeny pryč z mlýnku. Namleté bobule propadají do kádě pod mlýnkem. Rám je vyroben z pevného nerezového profilu. Povrch je lakovaný epoxidovým práškem s atestací pro použití v potravinářství.

Použití

Je vhodné před započatím práce důkladně očistit stroj. Nasypeme hrozny do násypky horní části stroje; ručně poháněný šroub dopraví hrozny na dva válce, které je protlačí, projdou do části v zařízení, kde se při rotačním pohybu oddělí bobule od stopek; přes otvory mřížky propadnou níže do kontejneru rozdrcené bobule spolu se šťávou. Zařízení odstranění stopky je konstruováno tak, že během svého šroubovitého pohybu zůstane stroj čistý od stopek a třepiny vypadávají ze stroje ven zadní částí odstropkovače.

UPOZORNĚNÍ - nevkládat za chodu stroje ruce dovnitř násypky, dále pod vyústění vyfukovaných částí stopek, zabránit jejich volnému pohybu, které by jinak mohli poranit provozovatele.

Bezpečnostní pokyny

Nesprávné použití a údržba, mohou způsobit poranění osob nebo možné poruchy stroje.

- Použijte náš stroj po přečtení manuálu. Pokud jej nemáte - požádat o kopii autorizovaného prodejce.
- Nedovolte použití stroje dětem, osobám nepovolaným.
- Manipulovat se strojem musí provádět dvě dospělé osoby, kteří uchopí stroj za čtyři trubkové držáky umístěné na okraji.
- Stroj musí být umístěn na nádrži, kádi, kontejneru nebo stativu, vyžaduje-li samostatně. Musí být umístěny tak, aby stonky ze stroje nepadaly do kontejneru. Je důležité, aby stativ nebo kád', na kterých bude stroj pracovat, měly rovný, zpevněný a čistý podklad, tak aby v průběhu zpracování, všechny rázy nebo vibrace nádoby neovlivnily stabilitu a nevzniklo tak nebezpečí pro provozovatele.

Údržba

- K mazání používejte minerální oleje pro mazání. Zařízení k odstranění třapin běží na uzavřených kuličkových ložiscích, takže nevyžadují mazání.
- Je pravděpodobné, že po několika letech dojde k zvýšení hlučnosti v tomto případě zkontrolujte výši opotřebení kuličkových ložisek a případně je vyměňte.
- Po ukončení práce stroj očistěte, odstraňte zbytky a nečistoty. Zakrytím chraňte před prachem a deštěm.

Garance

Zaručených 24 měsíců od data prodeje. Výrobky jsou důkladně testovány a odzkoušeny. Záruka se nevztahuje na závady z důvodu nesprávného používání a údržby stroje.